

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ
Г. СОВЕТСКА»

УТВЕРЖДАЮ
Директор
КОПОСАУ ТИИИП г. Советска
А.А.Тихомиров
2022 г.



ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности в учебном кабинете
№ 15

Введено с «15» 04 2022 г.

г. Советск
2022 г.

1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УЧЕБНОМ КАБИНЕТЕ

1.1. Настоящая инструкция устанавливает правила пожарной безопасности при работе в учебных кабинетах учреждения.

1.2. Все преподаватели, ученики и обслуживающий персонал, находящиеся в учебном кабинете образовательного учреждения обязаны знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности.

1.3. Для предотвращения пожара в учебном кабинете учреждения строго соблюдать настоящую инструкцию, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к экстренной эвакуации детей, материальных ценностей и ликвидации пожара.

1.4. Педагоги, работающие в учебном кабинете образовательного учреждения, а также учащиеся обязаны уметь быстро находить места расположения первичных средств пожаротушения, знать план и способы эвакуации из учебного кабинета и здания учреждения в случае пожара, правила поведения при возникновении пожара.

1.5. Ответственность за обеспечение противопожарной защиты в учебном кабинете, выполнение данной инструкции несет преподаватель, проводящий в нем учебные занятия, который приказом директора учреждения должен быть назначен ответственным лицом за пожарную безопасность в учебном кабинете.

1.6. В учебном кабинете учреждения строго запрещено:

- выполнять перепланировку помещения с отступлением от требований действующих строительных норм и правил, правил пожарной безопасности;
- располагать не открывающиеся решетки, декоративные и архитектурные устройства на окнах;
- использовать с целью отопления помещения нестандартные (самодельные) нагревательные приборы;
- использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники;
- обворачивать электрические лампы бумагой, тканью и другими горючими материалами;
- использовать для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари, осуществлять уборку помещений, очистку оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть телевизоры, мультимедийные проекторы, диапроекторы, компьютеры, принтеры и другие электроприборы;
- включать в одну электрическую розетку несколько мощных потребителей электроэнергии.

1.7. В учебном кабинете учреждения допускается размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса приборы, принадлежности, пособия, которые должны храниться в шкафах, на стеллажах.

1.8. Хранение в учебном кабинете учебно-наглядных пособий и учебного оборудования, осуществление других видов работ, которые не предусмотрены утвержденными перечнями и программами образовательного учреждения, не разрешено.

1.9. В учебном кабинете образовательного учреждения число столов (парт) не должно превышать количества, определенного нормой проектирования. Расстановка мебели и оборудования не должна препятствовать эвакуации детей из кабинета.

2. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ В УЧЕБНОМ КАБИНЕТЕ

2.1. Внимательно изучить правила противопожарной безопасности на рабочем месте, в учебном кабинете учреждения, порядок безопасной работы с электрооборудованием.

2.2. Проверить исправность систем отопления и вентиляции, электрооборудования, принять меры к устранению выявленных неисправностей, которые потенциально могут привести к возникновению пожара (учащиеся обо всех обнаруженных недостатках сообщают заведующему учебным кабинетом, преподавателю или администрации образовательного учреждения, самостоятельно устранять недостатки не разрешается).

2.3. Проверить, свободны ли пути эвакуации из учебного кабинета, проходы к первичным средствам пожаротушения.

2.4. Подготовить к работе необходимое оборудование и приборы, учебно-наглядные пособия, проверить их исправность.

2.5. Личные вещи, сумки, рюкзаки и портфели ученики располагают таким образом, чтобы не допускать загромождения ими проходов.

2.6. Заведующий учебным кабинетом учреждения должен проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения, а также проинструктировать учащихся в начале занятия о мерах пожарной безопасности в учебном кабинете.

3. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ В УЧЕБНОМ КАБИНЕТЕ

3.1. Строго соблюдать в учебном кабинете образовательного учреждения все установленные правила противопожарной защиты, требования инструкции по пожарной безопасности в учебном кабинете учреждения и установленный противопожарный режим.

3.2. Строго запрещено использовать приборы и устройства, не соответствующие требованиям безопасности труда, а также самодельные приборы. Не разрешается применять оборудование и приборы, провода и кабели которых имеют открытые токоведущие элементы.

3.3. Не допускается включать демонстрационное оборудование в неисправную электрическую розетку, во время работы необходимо следить, не нагревается ли электрическая вилка, не нарушена ли целостность электрошнура.

3.4. Если в учебном кабинете учреждения используется компьютер, не разрешается класть на системный блок и монитор какие-либо предметы.

3.5. Строго запрещено оставлять без присмотра работающие электронагревательные приборы и использовать приборы, оснащенные открытой спиралью.

3.6. Все обнаруженные неисправности в электросетях и электроаппаратуре должны немедленно устраняться.

3.7. В учебном кабинете учреждения во время проведения работы запрещено:

- использовать кабели и электрические провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными окончаниями;

- пользоваться поврежденными электрическими розетками, рубильниками, выключателями;
- завязывать и скручивать электрические провода, а также оттягивать провода и светильники;
- использовать не сертифицированные удлинители (фильтры);
- удалять стеклянные колпаки со светильников;
- выполнять работы при неисправной вентиляции.

3.8. Курение, использование спичек, зажигалок, а также пиротехнических средств в помещении учебного кабинета категорически запрещено.

3.9. В случае необходимости проведения сварочных и других огневых работ — разрешать их выполнение только по приказу директора образовательного учреждения и при отсутствии в помещении кабинета людей.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. В случае выявления какой-либо неисправности в работе электрооборудования, находящегося под напряжением (повышенном его нагревании, появлении искрения и т.д.), незамедлительно отключить источник электропитания и доложить об этом администрации образовательного учреждения.

4.2. При коротком замыкании в электрооборудовании и его возгорании немедленно отключить его от электрической сети, экстренно эвакуировать всех учеников из учебного кабинета в безопасное место. Срочно оповестить о пожаре ближайшую пожарную часть по телефону 101 и директора образовательного учреждения и по возможности приступить к ликвидации очага возгорания всеми имеющимися в наличии средствами пожаротушения.

4.3. Эвакуацию проводить в соответствии с утвержденным планом, однако, не исключена возможность, что пожаром или дымом некоторые эвакуационные пути будут отрезаны. В этом случае необходимо не допустить пересечения людских потоков. По пути эвакуации взрослые не должны ни на минуту оставлять без присмотра детей.

4.4. Во время передвижения в сильно задымленном помещении учебного кабинета необходимо нагибаться или ползти. В задымленном помещении во избежание потери ориентировки следует передвигаться только вдоль стен.

4.5. Если все пути эвакуации охвачены огнем или сильно задымлены, следует организовать спасение людей через окна по пожарным лестницам. В этом случае дверь помещения, из которого ведется эвакуация, необходимо плотно закрыть, загерметизировать влажной тканью все отверстия и щели, вентиляционные каналы, чтобы предотвратить приток воздуха из коридора.

4.6. Последним покидает помещение кабинета преподаватель, осуществляющий эвакуацию, и только после того, как лично убедится в отсутствии там кого-либо из людей.

4.7. В случае получения травмы следует незамедлительно оказать первичную неотложную

медицинскую помощь пострадавшему, доложить о случившемся администрации образовательного учреждения, при необходимости организовать транспортировку пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

4.8. Очень важно во время пожара не допустить возникновения и распространения паники.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ В УЧЕБНОМ КАБИНЕТЕ

5.1. Отключить все электрические устройства от электросети.

5.2. Привести в надлежащий порядок рабочее место, убрать оборудование в шкафы, вынести из помещения кабинета мусор.

5.3. После окончания занятий в учебном кабинете преподаватель должен тщательно осмотреть помещение, устранить все выявленные недостатки или оповестить о них начальника хозяйственного отдела, обесточить электрическую сеть.

5.4. Закрыть все окна, выключить освещение, закрыть учебный кабинет, ключ сдать вахтеру.